



Solarguard® Pro

Installatie omschrijving | Installation description



Stap 1

Je bevestigt 2 hoekstukken op de hoogste rij panelen met behulp van 2 bevestigingsklemmen



Stap 2

Plaats vervolgens de vogelwering over de gehele lengte



Stap 3

Bevestig om de 25 cm een bevestigingklem en knip de steel van de klem om zo schaduw te voorkomen



Stap 4

Herhaal dit proces bij de andere zijdes om zo alle panelen te beschermen tegen vogel overlast



Stap 5

Wees bewust en recycle het overige afval!





Step 1

You attach 2 corner pieces to the highest row of panels using of 2 mounting clamps



Step 2

Then place the bird protection over the entire length



Step 3

Attach a mounting clamp every 25cm and cut the stem of the clamp to avoid shadows



Step 4

Repeat this process on the other sides to make all the panels protect against bird damage



Step 5

Be aware and recycle the remaining waste!





Schritt 1

Mit zwei Montageklemmen zwei Winkelstücke an der oberen Reihe der Solarmodule befestigen



Schritt 2

Dann den Vogelschutz über die gesamte Länge anlegen.



Schritt 3

Alle 25cm eine Montageklemme platzieren. Den Schaft der Klemme abtrennen, damit er keine Schatten wirft.



Schritt 4

Diesen Vorgang an allen Seiten wiederholen, sodass alle Solarmodule vor Vogelbelästigung geschützt sind.



Schritt 5

Die abgetrennten Schäfte in der gelben Tonne entsorgen.





Étape 1

Vous fixez 2 pièces d'angle à la rangée de panneaux la plus haute à l'aide de 2 colliers de fixation.



Étape 2

Placez ensuite la barrière anti-oiseaux sur toute la longueur.



Étape 3

Fixez un clip de fixation tous les 25 cm et coupez la tige du clip pour éviter les ombres.



Étape 4

Répétez ce processus sur les autres côtés pour protéger tous les panneaux des nuisances causées par les oiseaux.



Étape 5

Soyez attentif et recyclez les déchets restants !





Paso 1

Sujetar dos piezas de esquina de anclaje usando dos grampas de fijación en la fila más alta de los paneles solares



Paso 2

Luego colocar la protección para ahuyentar pájaros a lo largo de toda la longitud.



Paso 3

Colocar cada 25 cm una grampa de fijación. Cortar la extensión de la grampa para evitar sombras.



Paso 4

Repetir este procedimiento en los demás lados para proteger todos los paneles solares contra la molestia de los pájaros.



Paso 5

Desechar las extensiones cortadas en el contenedor de residuos plásticos o de restos.

